

Standaard trailer onderhoud

Tijdens het seizoen worden de trailers gebruikt voor transport en opslag.

Om de kisten zo goed mogelijk te beschermen tijdens deze tijd moeten we zorgen dat de trailers in goede conditie zijn.

Standaard onderhoud punten zijn:

- Aanhanger exterieur:
 - Trailer wassen buitenzijde
 - Aanhanger in de wax zetten
- Aanhanger interieur:
 - Aanhanger binnenzijde stofzuigen
 - Aanhanger binnenzijde dweilen
- Wielen en banden controleren
 - Bandenspanning
 - Band staat
 - Profielhoogte
 - Leeftijd
- Remmen
 - Remwerking controleren
 - Oplooprem controleren
 - Remvoering controleren
- Smeren en gangbaar maken
 - Smeer disselsmeernippels (indien aanwezig)
 - Smeer assmeernippel (indien aanwezig)
- Neuswiel
 - Controleer de staat van het neuswiel,
 - Loopt het wieltje nog soepel,
 - Werkt de wiel-vergrendeling
 - Werkt de zwengel goed om het wiel omhoog en omlaag te brengen
- Oplooprem
 - Controleer de stofhoes is deze geheel in tact en sluit deze goed aan
 - Smeer de oplooprem (indien smeernippel aanwezig)
- Trekhaak koppeling
 - Controleer dat de vergrendeling van de trekhaakbal soepel werkt

- Controleer dat de zitting van de trekhaakbal schoon is en er geen vet aanwezig is
- Electra
 - Controleer alle verlichting op werking
 - Controleer alle verlichting op staat en waterdichtheid
 - Controleer de staat en werking van de stekker
 - Controleer of er een verloop van 7 naar 13 of 13 naar 7 aanwezig is.
(Zorg ervoor dat zowel auto's met 7-polige stekkers als met 13-polige stekkers de aanhanger kunnen aankoppelen)
- Trailer opening
 - Controleer al het bevestigingsmateriaal op speling, loslopen of slijtage.
 - Controleer de gasveren
 - Controleer de scharnierpunten
 - Controleer de rubber seals en seal-zittingen
 - Controleer het sluitwerk
- Krik & achterklep
 - Controleer de sluitingen
 - Controleer het slot
 - Controleer de werking van de krik,
 - Maak schoon en vet in.
 - Controleer de aanwezigheid van een zwengel (indien er een krik aanwezig is)
- Geleidenrails en krik vliegtuigbok
 - Controleer de staat van de geleidenrails
 - Controleer de beweging in en uit de aanhanger
- Vliegtuigbok
 - Controleer algehele staat
 - Controleer dat de stof niet beschadigd is en niet geraffeld
 - Indien beschadigd of geraffeld vervangen
- Vleugelbokken L+R
 - Controleer algehele staat
 - Controleer dat de stof niet beschadigd is en niet geraffeld
 - Indien beschadigd of geraffeld vervangen
- Zijdelingse afscherming
 - Controleer de algehele staat van de zijafscherming