

# Luchtdruk

De vrachtwagen maakt gebruik van perslucht voor diverse toepassingen:

- Het lossen van de parkeerrem op de achteras.
- Het remmen van beide assen met het rempedaal.
- Het oppompen van de luchtbalgen op de luchtgeveerde achteras.
- Het bekrachtigen van de koppeling voor een lichtere bediening.
- Het schakelen tussen halve versnellingen met de schakelaar aan de versnellingspook.
- Het uitschakelen of afremmen van de motor met de voetschakelaar.
- De claxon.
- De vering in de bestuurdersstoel.

Voor het lossen van de parkeerrem en weggrijden is een druk van **minimaal 6 bar** benodigd.



---

Revisie #4

Gemaakt: 1 maart 2025 15:40:16 door Tristan van Triest

Bijgewerkt: 1 maart 2025 15:50:43 door Tristan van Triest